
Panasonic®



取扱説明書(本体管理編)

(コピー/ネットワークスキャナー編)

レーザー普通紙ファクシミリ



workio

このたびは、パナソニックレーザー普通紙ファクシミリをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 特に「安全上のご注意」(® 7~11ページ) は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
 - お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

上手に使って上手に節電



はじめに

オフィスにピッタリ、1 台5 役+αです

ファクス機として

- G3通信(ファクス)機として使用できます。
- ・更に、便利なインターネットFAXやEメール機能を標準装備しています。

<u>P</u>

ネットワーク プリンターとして

・オフィス内ネットワークの共有プリンター (600dpi)として使用できます。



コピー機として

- ・原稿サイズ : はがき~A4コピーサイズ: はがき~A4
- ・精細写真原稿から文字原稿まで、原稿 の種類に応じたコピーができます。



ネットワーク スキャナーとして

カラー/モノクロネットワークイメ ージスキャナーとして使用できます。 (モノクロ:600dpi、カラー:300dpi)



アプリケーションソフト

・装置設定、ステータスモニター、Document Management System等の機能を標準ソフトウェアとして添付しています。このソフトウェアにより、上記の機能を更に便利に使用できます。

取扱説明書の構成

本機の取扱説明書は、〈本体管理/コピー/ネットワークスキャナー編〉と〈G3通信/インターネットFAX/ Eメール編〉を各印刷物にて、〈プリンター編/Document Management System編〉を別添付のCDにて提供しています。

本体管理/コピー/

ネットワークスキャナー編〈本書〉

本機の共通操作(用紙/トナー補給、紙づまり処置方法、各種ファンクション設定など) とコピーやネットワークスキャナーの操作について説明をしています。

G3 通信/

インターネット FAX / Eメール編

ファクス機能、インターネット FAX 機能や E メール機能の使いかたについて説明しています。

プリンター編/

Document Management System編 (CD)

プリンター、アドレス帳、装置設定、ステータスモニター、 Document Management System 機能の使いかたや、困った ときの対処方法などを検索が便利な CD で説明しています。

本取扱説明書の概要

■操作目的別に本書の概要を記載しています。



ご使用のまえに

- ●安全上のご注意
- (37~11ページ)
- ●取扱上のお願い
- (12、13ページ)
- ●ご使用のまえに
- (113714ページ)
- ●各部の名前と働き(外観/コントロールパネル部等について) (配金15~18ページ)



印刷ができないとき/ 異常と思われるとき

- ●異常/エラー表示一覧
- (113719ページ)
- ●用紙・トナーの補給、紙づまり処置方法

(113720~25ページ)

- ●電池交換/日付・時刻表示の調整のしかた
 - (125 26、27ページ)
- 異常と思われるときの確認・処置方法

(123 28、29ページ)



ファンクション設定モード

本機各機能の初期設定値の変更方法

- ■コピー、プリンター、スキャナー機能毎に、一般用、キーオペレーター専用それぞれの設定内容について (配容30~41ページ)
- ●ファクス/インターネットFAX/Eメール機能については、別添付の取扱説明書(G3通信/インターネットFAX/Eメール編)を参照してください。



コピー (基本モード/便利な機能)

● コピー機能毎の操作方法 (LG 42~53ページ)



ネットワークスキャナー

- ●ネットワークスキャナー機能について
 - (163754~65ページ)

?

その他

●仕様、アフターサービス、オプション、消耗品等について (配寄66~69ページ)

本書の説明は Microsoft® Windows® 98 日本語版、Microsoft® Windows® Me 日本語版、

Microsoft® Windows® 2000 日本語版、Microsoft® Windows NT® 4.0 日本語版、

Microsoft® Windows® XP 日本語版およびMicrosoft® Windows Server™ 2003 日本語版を前提として表記しています。

Microsoft 、Windows 、Windows NT、Windows Server

:米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。

その他記載されている会社名、商品名は各社の商標または商標登録です。



本体管理編 ご使用のまえに ■ 暗証番号(ユーザーコード)入力メッセージが表示されるとき <部門カウンター管理 > 14 ■ キーオペレーター専用のパスワードを設定したいとき......14 各部の名前と働き ■ コントロールパネル(操作キー/ディスプレイ/ランプ表示).......16 印刷ができないとき/異常と思われるとき ■ 異常/エラー表示一覧.......19 ■ 雷池交換/日付・時刻表示を調整したいとき......26 ファンクション設定モード ・本機の各機能の初期設定値(デフォルト値)を変更したいとき ■ 一般利用者用の設定モード ● 共通機能 32 ● プリンター機能36 ■ キーオペレーター(管理者)専用のパスワードが必要な設定モード ● コピー機能35

もくじ

基本モード	■ 操作早見表(基本操作)■ 原稿サイズと同じサイズでコピーしたいとき(原稿サイズや原稿種類の選択、コピー濃度の調整等)■ 複数部コピーを自動丁合いしたいとき■ 固定または任意倍率でコピーしたいとき	44
	 片面原稿を両面でコピーしたいとき	46 48 50 50 52
ネット	 ワークスキャナー編 ニュットワークスキャナーを設定したいとき	56 58 58 60 62
	-ビスについて	

У E

安全上のご注意必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

安全上のご注意

■本体・オプションの取り扱いについて

■定格15A・交流 100Vのコンセント を単独で使う



他の機器と併用す ると、発熱による火 災の原因になりま す。

■ぬれた手で、電源プ ■同梱された電源コー ラグの抜き差しはし ない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

- ぬれた手をよくふいて電源 プラグ(金属でない部分) を持ってください。
- ドは、他の製品に使 用しない



火災や感電の原因 になります。

禁止

- 電源プラグは根元ま で確実に差し込む

差し込みが不完全 ですと、感電や発熱 による火災の原因 になります。

● 傷んだ電源プラグ・ゆる んだコンセントは使用し ないでください。

■ 電源コード・電源プ ラグを破損するよう なことはしない

> 傷つけたり、加工したり、[`] 熱器具に近づけたり、無 理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載 せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用す ると、感電・ショー ト・火災の原因に 禁止なります。

電源コードや電源プラグ の修理は、サービス実施 会社へご相談ください。

■ 電源プラグのほこり 等は定期的にとる



プラグにほこり等 がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、 火災の原因になり ます。

■ 電源プラグを抜き、乾い た布でふいてください。

■ 機内に水や金属物(ク リップやステープル 針など) が入ったとき は、すぐに電源プラグ を抜く



機内の配線が ショートして、火 災の原因になり

電源プラグ ます。 を抜く

■ 電源プラグを抜いて、サービ ス実施会社へご連絡ください。 ■ 本機(オプションを ■ 発煙・異臭・異音な 含む)を分解・改造 しない



レーザー光線によ る視力障害、また は高温部分や高電 圧部分にさわると やけどや感電の原

分解禁止

● 修理は、サービス実施会 社へご相談ください。

因になります。

どの異常が発生した 場合は、電源スイッ チを切り電源プラグ を抜く



そのまま使用する と、火災や感電の原 因になります。

電源プラグ を抜く

> ● 使用を中止し、サービス実 施会社へご相談ください。

警告

■ 必ず、アース線接続 を行う



漏電した場合は、火 災・感電の原因に なります。

アース線

接続

- アース線接続ができない 場合は、サービス実施会 社へご相談ください。
- ■アース線接続は、電 源プラグをコンセン トにつなぐ前に行う。 また、アース線接続 を外す場合は、電源 プラグをコンセント から抜いてから行う



感電の原因になり ます。

■アース線は、ガス管・ 水道管や避雷針など に接続しない



接地が不十分だっ たり、落雷などによ り、火災、感電の原 禁止 因になります。

- 移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。
- シンナー・ガソリンな ■電源プラグを抜く どの引火性の高いもの の近くに設置しない



ガソリンなどが発 火し火災をおこす 原因になります。

禁止

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

ときは雷源コードを 引っ張らない



コードが傷つき、火 災、感電の原因にな ります。

禁止

電源プラグを抜くときは、 必ずプラグ(金属でない 部分)を持ってください。

■ 雷が鳴ったら、本機 や電源プラグに触れ ない



感電の原因になりま す。

接触禁止

注意

■ 床、土台が不安定な 場所や振動の激しい 場所へは設置しない



本機が倒れて、け がをする原因にな ることがあります。

禁止

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

■ 本機のキャスター及 ■ 油煙や湯気や水のかか びアジャスターは固 定する



動いて、けがをする 原因になることが あります。

● 移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

る場所、ほこりの多い 場所には置かない



火災、感電の原因に なることがありま

禁止

移動するときは、サービ ス実施会社へご相談くだ さい。

安全上のご注意

■紙づまりはそのまま 放置しない



高温部の紙づまりを 放置すると紙が発火 し、火災の原因にな ることがあります。

● 紙づまりは確実に取り除 いてください。

■ 高温表示部とその周 辺にはさわらないよ う注意する



高温部分にさわる とやけどの原因に なることがありま す。

高温注意 ● 紙づまり処置などで内部 をさわるときは、十分に注

意してください。

き込まれて、感電や けがをする原因にな 禁止ることがあります。

■ 鎖の長いブレスレッ

トやネックレスなど

をつけて操作しない

機内に触れたり、巻

万一事故がおきたときは、電 源プラグを抜き、サービス実 施会社へご連絡ください。

■ 動作中に光源ランプ を直視しない



ランプの光により、 目を傷める原因に なることがありま す。

■ 本機の通風孔をふさ がない



機内に熱がこもり 火災の原因になる ことがあります。





高温部分や突起の ある部品にさわる とやけどやけがを する原因になるこ とがあります。

内部をさわるときは、十 分に注意してください。

いたり、乗ったり、 トレイなどに体重を かけたりしない



物が落下したり、転 んだり、落ちてけが をする原因になる 禁止 ことがあります。

■ 本機に重いものを置 ■ 原稿台 (ガラス) に衝 撃を与えたり、重い ものを載せたりしな LJ



ガラスが割れてけ がをする原因にな ることがあります。

禁止

■ エラー(E#-##)表示を したときや、異音など異 常な動作をしたときは、 必ず電源プラグを抜く



電源プラグ を抜く

火災、感電の原因に なることがありま

ガラスが割れたときは、電 源プラグを抜いてサービス

● (E#-##)は数字を確認(メ モ) して、サービス実施会 社へご連絡ください。

■ 電源コードは必ず付 ■ トナーまたはトナー 属のものを使用する



火災、感電の原因に なることがありま す。

の入った容器を火中 に投げ入れない

実施会社へご連絡ください。



爆発したり、着火した トナーが飛び散り、火 災、やけどの原因にな ることがあります。

■ トナーまたはトナーの 入った容器を子供の手 の届くところに置かない



誤って飲み込むお それがあります。

禁止

● 万一、飲み込んだ場合は直ち に医師に相談してください。

■電池の取り扱いについて

警告

■ 充電・ショート・分 ■ 電池は乳幼児の手の ■ 電池を保管、廃棄す 解・変形・加熱・火 に入れるなどしない



液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因になり ます。

禁止

届かないところに保 管する



誤って飲み込むお それがあります。

● 万一、飲み込んだ場合は 直ちに医師に相談してく ださい。

るときは、テープなど で端子部を絶縁する



他の金属や電池と 混ざると液もれ・ 発熱・破裂・発火 の原因になります。

- 正しく接続する

液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因になり ます。

けをしない



液もれ・発熱・破裂・ 発火の原因になり ます。

禁止

■電池の①極と○極は ■電池に直接ハンダ付 ■液が目に入ったら、 すぐに洗い流す



目を傷める原因にな ります。

こすらずにきれいな水で 洗った後、すぐに医師の 治療を受けてください。

注意

■ 直射日光・高温・多 ■ 電池は間違ったタイ 湿の場所を避けて保 管する



液もれ・発熱・破 裂の原因になるこ とがあります。

プに交換しない



破裂の原因になる ことがあります。

禁止

使用済の電池は、説明書 に従って処分してくださ い。



取扱上のお願い

設置上

- ■次の様な場所への設置は避けてください。
- ●高・低温、低・多湿な場所(適用温度・湿度: 10~30℃、30~80%RH)
- ●温度変化の激しい場所
- ●冷・暖房機の近く(直接風のあたる所)
- ●加湿機の近く
- ●テレビ、ラジオなど電子機器の近く
- ●直射日光のあたる場所

- ●ほこり、アンモニアガスが発生する場所
- ●シンナー、ガソリンなどの近く
- ●換気の悪い場所
- ●床、土台が不安定な場所、振動の激しい場所
- ■本機の背面は壁から 10cm 以上離して ください。

換気について

本機を使用中は、オゾンが発生しますが、その量は 人体に悪影響を及ぼさないレベルです。ただし、換 気の悪い部屋での長時間使用や、大量にコピーを とる場合には、快適な作業環境を保つために部屋 の換気をお勧めいたします。

移動時


- ■本機の移動はサービス実施会社におまかせください。
- ●転居の際は、サービス引継が必要です。(事前にサービス実施会社へご相談ください。)


用紙・プロセスカートリッジに関するお願い

- ■用紙は湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- 用紙は $60 \sim 105 \text{g/m}^2$ (手差しでは $60 \sim 165 \text{g/m}^2$)の上質紙・再生紙をお使いになれますが、できるだけ当社の推薦紙をご使用ください。(両面コピー時: $75 \sim 90 \text{g/m}^2$)
- ●プロセスカートリッジは、お買い上げの販売店または、サービス実施会社で購入ください。
- ●当社指定品、推薦品以外を使用されますと、コピー品質への悪影響および性能を損なう場合があります。

使用時

- ■動作中に電源を切ったり、本体カバー等を開けたり、給紙カセットを引き出したりしないでください。(紙づまりの原因になります。)
- ■給紙力セットは、奥までしっかり閉じてください。





- ●オプションの増設給紙ユニットを設置していると きは、給紙カセット 1 および 2 を奥までしっかり と閉じてください。
 - 特に、給紙カセット1が奥までしっかり閉じていないと給紙カセット2を使用してコピー/プリントされるときに、紙づまりになることがあります。この場合は、給紙カセット2を引き出し、紙づまりを取り除いて給紙カセット1および2を再度奥までしっかりと挿入し閉じてください。
- ●給紙カセット 1 が引き抜かれた状態で、誤ってコピー/プリントを開始したときに、給紙カセット 2 にコピー/プリントするサイズの用紙があった場合は、コピー/プリント動作が開始されることがあります。給紙カセット 1 がないため、用紙が本体内に送り込まれず、紙づまりが発生し、動作が停止します。この場合は、給紙カセット 2 を引き出し、紙づまりを取り除いて再度奥までしっかりと挿入し閉じた後に、給紙カセット 1 を挿入し確実に閉じてください。

その他

■電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■法律で禁じられていること

次のようなコピーは所有するだけでも法律により罰せられますから充分ご注意ください。

- ●法律でコピーを禁止されているもの
 - ① 国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方債証券
 - ② 未使用の郵便切手、官製はがき
 - ③ 政府発行の印紙、酒税法や物品管理法で規定されている証紙類
- ●注意を要するもの
 - ① 株券、手形、小切手など民間発行の有価証券、定期券、回数券などは、事業会社が業務上必要最低部数をコピーする以外は政府指導によって注意が呼びかけられています。
 - ② 政府発行のパスポート、公共機関や民間団体発行の免許証、許可書、身分証明書や通行券、食券などの切符類のコピーも避けてください。
- 著作権の対象となっている書籍、絵画、版画、地図、図面、写真などの著作物は個人的または家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

■電源についてのお願い

連休などで長期間本機をご使用にならないときは、不測の事態による火災を防ぐため必ず電源プラグを抜いてください。

■電源高調波についてのお知らせ

本機器は社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会が定めた複写機及び類似の機器の高調波対策ガイドライン(家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに準拠)に適合しています。

■ネットワーク設定についてのお願い

本機のネットワーク設定については、事前の予備知識が必要です。手順上で出てくる表示の意味が分からない方は、ネットワーク管理者へ設定をお願いしてください。ネットワーク管理者がおられないときは、サービス実施会社へご依頼ください。



ご使用のまえに

■ 本機の節電機能を設定したいとき

●本機は、使用されないときに、消費電力を抑えることが可能な節電機能を装備しております。 使用状態に合わせ3種の節電機能が設定可能です。

現在の節電機能の設定確認と変更は、ファンクション設定モードの「セツデンモード」で行うことができます。(Not 32 ページ)

<注意>

節電機能が、「シャットダウン」になっていると下記の機能が動作いたしません。これらの機能をよくご 使用になられる場合は、節電機能を初期設定(お買い上げ時)の「スリープ」のままにされることをお勧 めします。

- ・プリンター機能(USBローカル接続、ネットワーク接続の両方)
- ・インターネット FAX/E メール機能
- ・LANケーブルが接続されていないとき、ファクス受信ができないことがあります。

●節電機能に入るとき

節電機能は、ファンクション設定モード (瓜舎32ページ) で設定した時間を経過すると自動的に設定したモードで動作します。ただし、設定モードの「セッデン」は、「節電」キーを押すことで、すぐにそのモードに入ります。



●節電機能を解除するとき





「セッデン」モードの場合は、「節電」キー以外でも解除されます。



節電

<設定モード毎の動作比較>

設定モード	消費電力	待機状態までの復帰時間
ナシ(機能なし)	約 19 W~800 W	-(通常待機状態)
セツデン	約 19 W	約 15 秒 (20℃)
スリープ	約 10 W	約 18 秒 (20℃)
シャットダウン	約 0.9 W	約 18 秒 (20℃)

■ 暗証番号 (ユーザーコード) 入力メッセージが表示されるとき

●部門カウンター機能が設定されているときは、メッセージディスプレイに暗証番号 (ユーザーコード) の入力用画面が表示されます。部門毎に設定された「暗証番号」を入力しないとコピー/ファクス/スキャナー等の操作ができません。部門毎の暗証番号については、キーオペレーターにお問合わせください。




■キーオペレーター専用のパスワードを設定したいとき

●本機の機能初期設定値は、「ファンクション設定モード」で確認や変更を行うことができます。 ただし、その中でキーオペレーター専用のパスワードが必要なものがあります。

キーオペレーターの方は、本機設置時にサービス実施会社と相談され決められた3桁のパスワードを必ず記録しておいてください。

もし、設置時にパスワードを決められていない場合は、サービス実施会社にご相談ください。

外観




お 願 い

●各ケーブルの接続は、必要に応じ本体設置時にサービス実施会社にて行いますが、もし、外す場合は、各ケーブルの接続位置を記録し、再接続するときは、正しく接続してされる。

特に、オプション増設給紙ユニット ケーブルは、奥まで止まるまで差し 込んでください。



<u>コントロールパネル(操作キー)</u>



No.①、②、③、⑤の各キーは、選択されるとキーそのものが点滅または点灯します。

No. 29、30、30の各キーは、選択されるとキーそのものが点滅または点灯します。


No.⑩、⑳、㉑、㉑、㉕は表示部分につき、◐奓 18ページで説明しております。

No.	アイコン	内 容	No.	アイコン	内 容
1	☑ ジョブメモリー	ジョブメモリー コピーモードを本機に記憶さ せたいとき M1	2	カラー	カラー ネットワークスキャナーでカ ラー原稿を読み取りたいとき (瓜 ② 56ページ)
		記憶させたコピーモードを呼びだすとき (配金 52ページ)	3	12- 12-	コピー コピー機能を使用するとき (瓜舎 42ページ他)
4	「 写真 ●	画質		ファクス/Eメール	ファクス/Eメール ファクス/Eメール機能を使用するとき (取扱説明書 "G3 通信/インターネットFAX/Eメール編"参照)
5	節電	節電 節電機能に入るとき (瓜 ③ 14ページ)		スキャナ-/ファイル ム/ ロ	スキャナー/ファイル ネットワークスキャナー機能 を使用するとき (配金 54ページ他)
6	●■細密	解像度 読取りモード・解像度を選 ぶ (¶3 56ページ)		プリンター	プリンター プリンター機能の設定を行う とき(添付の CD を参照)
7	原稿サイズ	原稿サイズ 原稿サイズを選ぶとき	9	カセット選択	カセット選択 コピーする用紙を選ぶとき
8	コピーサイズ	コピーサイズ コピーサイズを選ぶとき	11)	アドレス帳	ズーム/カーソル/ アドレス帳
					ディスプレイのカーソル)を移動するときや項目を選択 アドレス帳を検索するときなど
12 13	き(取扱訪	´Eメール機能を使用すると 邰明書 "G3 通信/インター X / Eメール編"参照)	14)	短縮	短縮 ネットワークスキャナー機能 を使用するとき (瓜 ③ 57 ページ)

No.	アイコン	内 容	No.	アイコン	内	 容
16	◎ストップ	ストップ コピー、通信、各種操作を中 止するとき	17)	<i>29</i> − ト		クスの送受信、 売み取りを始め
18	וולשר	リセット ファンクション設定、コピー 時に設定内容をクリアーして コピー 待機状態に戻すとき			数字を入力する	るとき
20	セット	セット 各種登録/設定を確定すると き	21)	クリアー	クリアー 入力した文字 ⁴ 消去するとき	や数字などを
22	展 ファンクション	ファンクション ファンクション設定モードで 各種登録や設定を行うとき (瓜② 30ページ他)	27)	「こく」・	度を調整する
26	特殊な文で文字や・入力したアー」キ、文字を入を押して、ファクス		ン設定モ _/()」 ソル(I してくた 英小文字	A称登録やバ Eード時等、 キーを押し ⁻ ♪)を修正す ざい。 *) を切替え	て、カーソルキ る文字の後に私 るときは、文字	するとき ~61ページ) ー (▼/▲) 多動し、「クリ 切替「
28	両面コピー ● 11 ● 21 27 片面コピー ● 21-[]	両面コピー 両面コピー機能を選ぶとき・片面原稿→両面コピー ・両面原稿→両面コピー ・両面原稿→片面コピー (瓜② 47ページ)	30	Nイン 1 グブル スカインョット	に並べてコピー (配金 48ペー ダブルスカイ: コピー 小さい原稿(A	†面原稿を 1 枚 ーするとき -ジ) ショット な5サイズ以下)
31)	リモートコピー	リモートコピー スキャナーで読み取ったイメ プリンターで印刷したいとき			に並べてコピー (配金 50ペー	-ジ)



コントロールパネル(ディスプレイ/ランプ表示)




プリンターがオンラインのときに 点灯します

(添付のCDを参照)

No.	アイコン	内容	No.	アイコン	内 容
10		メッセージディスプレイ 各種情報を表示 ・コピー/原稿枚数 ・エラー(U##、J##、E##)	23	アクティブ	アクティブランプ(緑) 本機が動作中のときに点滅 します
		・ファンクション設定内容 ・その他 (瓜含 18、19ページ他)	25	データ	データランプ(緑) 点滅: プリントデータをパソコン より受信中のとき 点灯: パソコンより受信したプリ ントデータを印刷中のとき
24	アラーム	アラームランプ (赤) 本機の異常状態を点灯/点滅で表示します 点灯: プロセスカートリッジ内のトナーなし、紙づまりやマシンエラー(E##) などで動作停止のとき 点滅: 本機が警告状態になったとき(動作は停止しません) プロセスカートリッジ内のトナーの残量が少ない、給紙カセット(上段または下段/オプション)に用紙がないとき			

メッセージディスプレイ (例:コピー機能時)



● メッセージディスプレイの表示文字の濃淡を調整したいとき。

濃くしたいとき: クリアーキーを押しながら、コピーサイズキーを押す。 **薄くしたいとき**: クリアーキーを押しながら、原稿サイズキーを押す。



異常/エラー表示一覧

メッセージディスプレイ



メッセージ	処置内容	参照ページ
ヨウシヲ ホキュウ シテクタ゛サイ	カセットまたは手差しトレイ に用紙を補給する、または カセットをきちんと閉じる	20
トナーカ゛アリマセン	プロセスカートリッジを交換する	22
カミツ゛マリヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ 」##	紙づまりを取り除き、メッセージ が消えていることを確認する	24
U##	下記の表にしたがい内容を確認し 処置する	_
E#-##	電源を切り、入りしてメッセージ が消えないときは、サービス実施 会社へ連絡する	_
ユーサ゛ーコート゛ヲ イレテクタ゛サイ	部門別に設定された暗証番号を 入力する ・暗証番号は、キーオペレーター に問い合せください	14

■「U##」エラーコード

コード	内 容	コード	内 容
U01	前カバーが開いている	U20	ADF カバーが開いている
U13	プロセスカートリッジ内のトナーが	U21	原稿給紙中に ADF 本体が開かれた
	少ないか、無い		
U16	プロセスカートリッジが正しく装着されて	U90	日付・時刻表示用電池の交換が必要
	いない		(瓜奓 26ページ)

■「J##」エラーコード

コード	紙づまり位置(目安)
J00	手差しトレイ (用紙を引き抜き、前カバーを開け・閉める)
J01, J02	給紙カセット
J43, J44, J80, J82, J83	本機内部
J70, J71, J79, J90, J92, J93	自動原稿送り装置(ADF)

● 紙づまりは、複数位置で発生している場合もありますので、紙づまりを取り除いた後にエラーメッセージ および、エラーコード表示が消えていることを確認してください。




用紙がないとき


■ 給紙力セット




1 給紙力セット 1 (カセット-1) _{用紙残量が少なくなるとオレンジ部分} が多くなり、用紙切れの注意をお知ら せ警告します。

用紙残量表示(オレンジ)









お知らせ

● "ヨウシヲ ホキュウ シテクダサイ" というメッセー ジが表示されているときは、用紙がな いか給紙力セットがしっかりと閉じて いない場合があります。用紙を補給す るか、給紙力セットを奥までしっかり 閉じてください。





●用紙の量は、用紙上限 位置表示以下までです。

■ 手差しトレイ


上記の給紙カセットに無いサイズやはがき、ラベル、OHPフィルム、光沢紙等の特殊な用紙に コピー/プリントするとき、使用します。

コピーキーを押して、コピーモードにしてください。



- 印刷面上向き
- ① 1枚のみセットする。 用紙厚さ:60 - 165g/m²
- ②用紙ガイドを用紙幅に正しく セットする。

正しくセットしないとカールや 紙づまりの原因になります。



メッセージディスプレイに "紙サイズ" + "*" が表示され るまで「スタート」キーを押さ ないでください。

●表示された用紙サイズが セットした用紙と異なると きは、手順3~6で用紙サ イズを変更してください。

<はがきのセット方向>

給紙 方向

印刷面上向き

お願い

- ●裏紙は、手差しトレイを使用してください。また、熱転写で印字された裏紙は、使用しな いでください。
- ●折り目やしわ、カールした用紙は、使用しないでください。
- ●残った用紙は、必ず、袋に入れ、口を閉じて保管してください。 そのまま放置するとカールや紙づまり、紙しわ、画質低下の原因となります。
- OHP フィルムは、インクジェット用を使用しないでください。詳しくは、お買い上げの 販売店にお問い合わせください。

給紙力セット1

用紙をセット:印刷面下向き 用紙厚さ: 60 - 105g/m²

(両面印刷時:

75 - 90g/m²)

容量: 250枚(75g/m²)

給紙力セット2


用紙をセット:印刷面下向き 用紙厚さ: 60 - 105g/m²

(両面印刷時:

 $75 - 90g/m^2$

容量: 550枚(75g/m²)






確実に給紙力セットを閉じる

お知らせ

- ●用紙ガイドを紙のサイズに正しく 合わせないと紙づまり等の原因と なります。(配金 38 ページ)
- ●用紙サイズを変更するときは、 **瓜**多 38 ページ。
- 給紙力セット2に用紙を継ぎ足すときは、紙づまりを少なくするため、残っている用紙を取り出し、新しい用紙と合わせ、よくさばいてからセットしてください。
- ●印刷された用紙のカールが大きい場合は、給紙カセットの用紙の表裏を逆にしてセットし直してください。



お 願 い

- コピー/プリント/ファクス受信の出力を開始し、給紙力セットから給紙動作を開始したときに、手差しトレイに用紙をセットすると紙づまり"JOO"になることがあります。このときは、用紙を手差しトレイより取り除いてください。
- ●手差しトレイに用紙をセットしたままにしておくと、紙づまり表示になることがあります ので、手差しトレイを使用しないときは、用紙を取り除いておいてください。



トナーがないとき

■ プロセスカートリッジを交換する

プロセスカートリッジ内のトナー残量が少なくなると、下記の メッセージが表示されます。

◆トナーが無くなり、機械が停止する前にプロセスカートリッジを交換してください。

マモナク トナーカ゛ナクナリマス **U1**3

トナー残量が少なくなったとき

約500枚コピーが可能(5%原稿)*

・大量コピー/プリントすると本機が 停止し、「トナー ガ アリマセン」表示になる ことがあります。

ケイコク!! トナー ナシマテ゛ 50ヘ゜ーシ゛ イカ トナーがまもなく、なくなるとき 約50枚コピーが可能

トナ- ガ アリマセン U13 トナーがないとき 動作停止します。

* 5 %原稿(A4 サイズ) (モノクロ黒画率=黒地÷有効記録領域× 100)


お知らせ

- 1. 新しいプロセスカートリッジには、トナーとドラムユニットが同梱されています。
- 2. 新しいドラムユニットは『返送用箱』と表示されている箱に入っています。

お 願 い

交換後の旧プロセスカートリッジは新しいドラムユニットが入っていた箱に入れ、箱に表示されている弊社指定の場所へ着払いで返送ください。






お 願 い


ドラムユニット(新)


ドラムの表面(緑色)に傷をつけたり、手で触れないでください。 ドラム表面部は、光によりダメージを受けやすいため、直接光を当てたり、直射日光があたる場所でのご使用は避けてください。



プロセスカートリッジをガイドレールに正しくのせ、 止まるまで確実に差し込ん でください。


上記手順 12 で誤って「2:イイエ」を選択したとき:





印刷品質に悪影響が生じますので、弊社指定のプロセス カートリッジを使用してください。 プロセスカートリッジは、暗い涼しい場所に保管し、使

用するまで保護力バーを外さないでください。



もし、誤って"2"を選択した ときはコピー濃度が正しく 設定されず、画質に悪影響 が出ます。 下記の手順 1~6を行って

ください。





紙づまりのとき


■ 紙づまりを取り除く(給紙部、紙搬送部、両面ユニット部、排紙部)



J01, J02, J44, J82, J83:

カミツ゛マリヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ **J44**








カセット背力バー

お願い

紙づまりエラーコード "J##" は、紙づまり位置の目安です。複数箇所で紙づまりしている場合もありますので、紙づまりを取り除いた後にエラーメッセージとエラーコード表示が消えていることを確認してください。

●プロセスカートリッジ のドラムを傷つけた り、表面を手で触らな いでください。 ドラムに直射日光や明 るい光を当てないでく ださい。












ガイドレール プロセスカートリッジをガイドレールに正し くのせ、正確に差し込んでください。


■ 紙づまりを取り除く (ADF): J70, J71, J79, J90, J92, J93







紙づまりを取り除く







電池交換/日付・時刻表示を調整したいとき


本機は日付・時刻表示用電池の残量が 少なくなるとメッセージディスプレイ に交換要求メッセージと"U90" エラー が表示されます。

以降の手順で電池を交換してください。

デ゛ンチヲ コウカン シテクタ゛サイ


U90

1 本機左側の電源 スイッチを 「OFF」にする。



日付・時刻表示のみを調整したいときは、 手順 $6 \sim 13$ 。






09 キーオペレーター センヨウ 「9」のみを入力する。



お知らせ

●電池の寿命は、本機の電源が切れた状態で約1年です。





異常と思われるとき

■ 機械の不具合点や操作上の指示は、コントロールパネルのディスプレイに表示されます。 メッセージをよく確認のうえ、適切に処置してください。

機械が動作しない

コントロールパネル上の節電キーのランプが点灯ま たは点滅しているか



ディスプレイに何も表示されない



ディスプレイ上にU##表示およびメッセージが出て いるか (■3 19ページ)



ディスプレイに用紙補給メッセージが出ているか



ディスプレイに紙づまりメッセージが出ているか



ディスプレイに「E#-## | 表示およびメッセージが 出ているか



コピーモード設定時に機械がロックし、次の操作を 受け付けないままとなっている



〈 奶 置 〉

節電キーを押す。



電源スイッチおよび電源プラグを確認する。



メッセージにしたがって処置する。



用紙を補給する。(配 20ページ)



紙づまりを取り除く。(瓜多 24ページ)



電源スイッチ(本機左側面)を「OFF」、「ON」する。 表示やメッセージが消えないときは、数字を確認 (メモ) して電源スイッチを切り (または電源プラグ を抜いて) サービス実施会社へ連絡する。



電源スイッチ(本機左側面)を [OFF]、[ON] する。

コピーがうすい

コピー濃度表示が「うすい」方になっていないか



ディスプレイにトナー補給メッセージが出ているか (■ 22ページ)

(はい)

〈 処 置 〉



コピー濃度調整ボタンで「こく」の方にする。



プロセスカートリッジの交換が必要。プロセスカー トリッジをお買い上げの販売店または、サービス実 施会社より購入し、プロセスカートリッジを交換す る。(■③ 22ページ)

汚れたコピーがでる

原稿台ガラスまたは、ADFの原稿押えが汚れていないか

(はい)

〈 処 置 〉

(いいえ)

ADF のローラーやさばきゴムが汚れていないか



清掃する。 (下記参照)

清掃する。

(下記参照)




OHPシート、第2原図など透明度の高い原稿をコピーしているか



原稿の裏面に白紙を重ねてコピーする


日常のお手入れ

■一週間に一度程度



- ①うすめた台所用中性洗剤を布に含ませ、 固くしぼってから汚れを落とす。
- ②乾いた布で拭きとる。

■コピーが汚れてきたとき



- ① ADF カバーを開ける。
- ②ローラー、さばきゴムを水を含ませた布 で拭く。
- ③ ADF カバーを閉じる。


給紙ローラーは、用紙送りつまみを回しな がら、拭く。




概要/基本設定手順

■各機能の初期設定値(デフォルト値)は、ファンクション設定モードにより変更することができます。

使用されるモード毎に、使用頻度の高い機能を初期設定値として設定しておくと便利です。 ファンクション設定は、機能毎に設定でき、それぞれ一般用とキーオペレーター専用の 設定があります。



■ 基本設定手順



お知らせ

- ●機能拡張オプションのファンクション設定は、各オプションの取扱説明書をご覧ください。
- ●キーオペレーター専用のパスワードは、本機設置時にサービス実施会社とキーオペレーターの方とご相談のうえ決定し、サービス実施会社にて設定します。 キーオペレーター専用のパスワードを知りたいときは、キーオペレーターにご相談ください。

プリンター機能設定について:

本機で印刷される場合、で使用のパソコンのアプリケーション ソフトにて印刷設定を行いますので、通常設定する必要は、ほ とんどありません。

もし、本機で設定しても、ご使用のアプリケーションソフトで設定された内容が優先されます。

万が一、設定が必要となった場合は、パソコン関連知識のある 方にご相談のうえ設定し、印刷後は、設定前の状態に戻してお かれることをお勧めします。

3 設定したいモードをカーソル キーかテンキーで選ぶ*



または



4 機能を設定する

- ①設定内容を選ぶ
- ②設定内容を確認し、「セット」キーを押す



ファンクション設定 モードを解除する

キーオペレーター専用モードを選択したとき:

(例:共通機能設定)



4 09 キーオハ°レーター センヨウ



キーオペレーター専用の パスワードを入力する (3桁)(瓜客14ページ) 5 機能を設定する



- ①設定したいモードをカーソル キーかテンキーで選ぶ
- ② 設定内容を選ぶ
- ③設定内容を確認し、「セット」 キーを押す



ファンクション設定 モードを解除する

お知らせ

* モード No. について

共通機能(一般用)のモードNo.を入力するときは、2桁表示の最初の「0」を入力せずに1桁目の番号のみ入力します。



■ 共通機能 (一般用)

No.	設定モード	設定内容	初期設定値(デフォルト値)
00	デンゲンONジデフォルト	電源投入時のモードを切り替えたいとき。 1:コピー、2:ファクス、3:プリンター、4:スキャナー	2:ファクス
01	ソートメモリー ショウリツ	ソート用内部メモリーの使用状況(%)を表示させたいとき。 1:オフ、2:ヒョウジスル	1:オフ
02	フ゛モンヘ゛ツ カウンター	指定部門のカウント枚数と制限枚数および全部門のカウント値を表示させたいとき。	本モードを使用の場合は、別途事前のサービス設定が必要です。
04	トナー コウカン	プロセスカートリッジを交換したとき。	
09	キーオヘ° レーター センヨウ	キーオペレーター専用の設定モードを開きたいとき。 ●パスワード(3桁)を入力してください。 (瓜~ 14ページ)	

お知らせ

● モードNo を入力するときは、2桁表示の最初の「0」を入力せずに 1 桁目の番号のみ入力します。

■ 共通機能(キーオペレーター専用)

● 共通機能(一般用)の「09 キーオパレーター センヨウ」にて、キーオペレーター専用のパスワードを入力したときのみ、 各モードが表示され設定可能となります。

No.	設定モード	設定內容	初期設定値(デフォルト値)
00	キョウツウキノウ セッテイ リスト	共通機能で設定されている内容を印刷したいとき。	
01	ヨウシ サイス*	給紙力セット1、2(オプション)の紙サイズを設定したいとき。 ●最初に給紙力セットを選択し、用紙サイズを選んでください。 (『②738ページ) 1:カセット-1、2:カセット-2(オプション装着時のみ表示) A4→B5→A5→LEGAL→LETTER A5は、カセット-1選択時のみ表示・選択できます。 ● [1:カセット-1]A4、LETTERサイズ選択時のみ、用紙の種類を選びます。 1:フックシ、2:OHP	1:カセット- 1 A4R フツウシ
03	オートクリアタイム	コントロールパネル操作設定後の自動クリア時間を変更したいとき。 ●操作後のパネル設定内容は、指定した時間を経過するとクリア(消去)されてしまいます。 1:オフ(自動クリア無し)、2:30 ビョウ、3:1 フン、4:2 フン、5:3 フン、6:4 フン	3:1 77
04	セツテ゛ン モート゛	本機が動作していないときの節電機能のモード切り替えと節電機能に自動移行する時間を設定したいとき。 ●最初にモードを選択し、時間を設定してください。 1:ナン(機能なし)、2:セツデン、3:スリープ、4:シャットダウン 時間(分):1~240/1分単位	3:スリープ 10フン
05	セツテ゛ン シ゛カン	本機の節電モードの自動開始/終了時刻を設定したいとき。 ●曜日毎の設定はできません。毎日同一時刻の設定となります。 ●本設定時刻内は、スリープ/シャットダウンモードへ自動移行しません。 かり(00:00)、わり(00:00) ●両方が「00:00」のとき、本モードは動作いたしません。	カイシ(00:00) オワリ(00:00)
07	スΛ° シャルトレイ 1	オプションの給紙カセット2を装着時のみ有効なモードです。 給紙カセット1、2または手差しトレイのいずれかが自動的に 選択されないよう設定したいとき。 1:ナシ、2:カセット-1、3:カセット-2、4:テサシ (例) 給紙カセット1を色紙やOHP専用にしたいときなど。	

■ 共通機能 (キーオペレーター専用)(つづき)

No.	設定モード	設定内容	初期設定値(デフォルト値)
09	キー ブ"サ" - オンリョウ	コントロールパネルのキーを操作したときに確認音を出した いとき。 1:オフ、2:チイサイ、3:オオキイ	2: 5 1 1 1
11	ADF セットオン ノ セッテイ	ADFに原稿をセットしたときに確認音を出したいとき。 1:ナシ、2:アリ	2:7'J
13	ブ゛モン カウンター モート゛	」と。-/プリント/ファクス受信分の印刷枚数(カウント)の管理をしたいとき。 1:トータルカウンター(全部門のカウント値を表示させたいとき) 2:ブモンバッカウンター(部門毎管理のための部門設定をしたいとき、 ■② 40ページ参照) 3:ユーザーセッテイリスト(上記の2:ブモンバッカウンターのリスト印刷したいとき)	本モードを使用の場合は、別途事前の サービス設定が必要です。
17	シ゛コク セット	日付時刻表示用の電池を交換したとき。(瓜舎 26ページ) ●年(西暦4桁)、月、日、時(24時間表示)、分の順に設定してください。	
	<no. 19~23、28~317<="" td=""><td>を設定したときは、電源スイッチを入れ直してください。></td><td></td></no.>	を設定したときは、電源スイッチを入れ直してください。>	
19	IP アドレス (DHCP)	ネットワーク設定(変更)をしたいとき。ご使用のネットワーク 環境がDHCPサーバーの場合は、設定の必要がありません。 ● 「22 DHCP キノウ」の設定を「1:ナシ」にすると、「19 TCP/IP アドレス」 の表示となり、IPアドレス設定が可能となります。	DHCPで自動付与さ れたアドレス
20	サフ゛ネットマスク(DHCP)	ネットワーク設定(変更)をしたいとき。ご使用のネットワーク 環境がDHCPサーバーの場合は、設定の必要がありません。 ● 「22 DHCP キノウ」の設定を「1:ナシ」にすると、「20 TCP/IP サブネットマ スク」の表示となり、アドレス設定が可能となります。	DHCPで自動付与さ れたアドレス
21	デフォルトゲートウェイ(DHCP)	ネットワーク設定(変更)をしたいとき。ご使用のネットワーク 環境がDHCPサーバーの場合は、設定の必要がありません。 ● 「22 DHCP キノウ」の設定を「1:ナシ」にすると、「21 TCP/IP G/Wアドレ ス」の表示となり、アドレス設定が可能となります。	DHCPで自動付与さ れたアドレス
22	DHCP キノウ	で使用のネットワーク環境がDHCPサーバーの場合、この設定を変更する必要はありません。DHCP環境でなければ、設定を変更ください。1:ナシ、2:ア゙リ	2:7'J
23	DNSサーバ゛-アト゛レス	本設定は、ネットワークのDNSサーバー機能を使用するインターネットFAX/Eメール機能をご使用になるときに設定が必要です。 1:ナシ 2:アリ(メッセージディスプレイの表示にしたがい、 下記の内容を順番に設定します。) <dnsサーバー設定> 1:ホストメイ→2:ドメイン メイ→3:DNS サ-バ-1→4:DNS サ-バ-2</dnsサーバー設定>	2:アᡃリ
24	MAC7h " VXL=ウシ"	MACアドレス(Ethernetアドレス)を表示させたいとき。 ●本内容は、表示のみで、設定する項目ではありません。	
27	グル−プID	アドレス帳(ネットワークスキャナー機能使用時)を本体添付CD内のソフトウェア(Panasonic-DMS)を使用してパソコンから自動登録される場合のグループIDを変更したいとき。0~99	0
28	コミュニティネーム 1	SNMP Community Name(1)を変更したいとき。 ●読み取り専用のみで設定します。	public
29	コミュニティネ-ム 2	SNMP Community Name(2)を変更したいとき。 ●読み取り/書き込み可で設定できます。	public
30	デ゛ハ゛イスネーム	本体添付CD内のソフトウェア(ステータスモニター機能)で本機のデバイス名情報が必要なときに変更する。	Panasonic UF-9000
31	ロケーション	本体添付CD内のソフトウェア(ステータスモニター機能)で本機の設置場所情報が必要なときに変更する。	



■コピー機能(一般用)

No.	設定モード	設定內容	初期設定値(デフォルト値)
04	リョウメン デフォルトモード	コピー機能選択時に両面コピーを初期値にしたいとき。 1:オフ(片面コピー)、2:1→2(片面原稿を両面コピー)、 3:2→2(両面原稿を両面コピー)	1:オフ
05	N イン 1 デフォルトモード	Nイン1コピー時の原稿内容の向きやレイアウト(コピー配置)を変更したいとき。 原稿内容の向きを先に選び、その後レイアウト(コピー配置)を指定してください。 ●原稿内容の向きが正しく、指定されていないとコピー順がおかしくなります。 1:が*ソウ がつ 原稿サイズ毎(A4、B5、A5)に原稿内容の向きを選びます。 1:タテ、2:ヨコ 2:レイアウト 2インlか4インlを選び、その後レイアウトを指定します。 1:2インl 1:1→2、2:2→1 2:4インl 1:12 、2: 13 、3: 21 、4: 31	1:ケ ンコウ
06	N 17 19"/ 31/0	2イン1コピー時にコピーイメージ間に余白を付けたいとき。 1:ナシ、2:アリ	1:ナシ
07	スカイショット ノ キリカエ	スカイショットモード機能あり、なしを選択したいとき。 1:オフ(機能なし)、2:オン(機能あり)	1:オフ
09	シ゛ト゛ウ <i>ノ</i> ウト゛チョウセイ	原稿読み取り時の自動濃度調整機能をなしにしたいとき。 1:ナシ、2:アリ	2:7'J
10	ADFコヒ゜ーシアケ゛テ゛フォルト	ADFからコピー時のソート機能を選びたいとき。 1:/ンソート、2:ソート	2:ソート
11	FBコヒ° - シアケ゛テ゛フォルト	原稿台ガラスからコピー時のソート機能を選びたいとき。 1:/ンソート、2:ソート	1:ノンソート
12	1→2 トジイチ デフォルト	1→2コピーするときのコピーの綴じ方向を選択したいとき 1:チョウヘントジ、2:タンパントジ	1:チョウヘントシ゛
13	2→1 トジイチ デフォルト	2→1コピーするときの原稿の綴じ方向を選択したいとき 1:チョウヘントジ、2:タンパントジ	1:チョウヘントジ
19	キーオヘ゜レーター センヨウ	キーオペレーター専用の設定モードを開きたいとき。 ●パスワード(3桁)を入力してください。 (『�� 14ページ)	

■ コピー機能(キーオペレーター専用)

● コピー機能(一般用)の「19 キーオパレーター センヨウ」にて、キーオペレーター専用のパスワードを入力したときのみ、各モードが表示され設定可能となります。

No.	設定モード	設定内容	初期設定値(デフォルト値)
00	コヒ° - セッテイ リスト	コピー機能で設定されている内容を印刷したいとき。	
01	<u></u> ከ" シツ デ フォルト	読み取りモードの初期値を変更したいとき。 1:モジ(文字中心の原稿)、2:モジ/シャシン(文字・写真/イメージ混在の原稿)、3:シャシン(写真/イメージ中心の原稿)	2:モシ゛/シャシン
02	<i>ノ</i> ウト゛テ゛フォルト モシ゛	読み取りモードが「文字」のときのコピー濃度初期値を変更したいとき。 $1\sim5$	3
03	<i>J</i> ウト゛デ フォルトモジ シャシン	読み取りモードが「文字/写真」のときのコピー濃度初期値を変更したいとき。 1~5	3
04	ノウト゛テ゛フォルト シャシン	読み取りモードが「写真」のときのコピー濃度初期値を変更したいとき。 $1\sim5$	3
05	コピーマイスウ セイゲン	設定できるコピー部数を制限したいとき。 1~999	999
08	メモリーフルシ゛ノト゛ウサ	メモリーフル時のソートコピー動作を指定したいとき。 1:インサツ(読み込んだ原稿までコピー)、 2:チュウダン(読み込んだ原稿のイメージを削除)	1:インサツ
09	トナーセーフ゛モート゛ (T)	読み取りモードが「文字」のときにトナー消費をセーブしたいとき。 1:オフ、2:オン	1:オフ
10	トナーセーフ゛モート゛ (T/P)	読み取りモードが「文字/写真」のときにトナー消費をセーブしたいとき。 1:オフ、2:オン	1:オフ
11	トナーセーフ゛モート゛ (P)	読み取りモードが「写真」のときにトナー消費をセーブしたいとき。 1:オフ、2:オン	1:オフ



■ プリンター機能(一般用)

本機で印刷される場合、ご使用のパソコンのアプリケーションソフトにて印刷設定を行いますので、通常設定する必要は、ほとんどありません。もし、本機で設定しても、ご使用のアプリケーションソフトで設定された内容が優先されます。もし、設定が必要となった場合は、パソコン関連知識のある方にご相談のうえ、設定し、印刷後は、設定前の状態に戻しておかれることをお勧めします。

No.	設定モード	設定内容	初期設定値(デフォルト値)
00	プリントマイスウ	1~999	1
01	ヨウシ サイス゛	A4,B5,A5,LEGAL,LETTER,INVOICE,FLS1,FLS2	A4
02	カセット センタク	カセットを指定したいとき。 ジドウ、テサシ、カセット-1、カセット-2(オプション装着時)	ジドウ
03	インサツ ホウコウ	1:タテ、2:ヨコ	1:97
04	プ° リント キョウセイ ハイシュツ	セット テ゛ プ゚リント	
05	リョウメン インサツ	両面プリントを初期設定としたいとき。 1:オフ、2:オン	1:オフ
06	トシ゛ <i>任</i>	1:チョウヘントジ(左右見開きスタイル)、 2:タンパントジ(上下見開きスタイル)	1:チョウヘントシ゛
07	カイソ゛ウト゛	1:300dpi, 2:600dpi, 3:1200dpi	2:600dpi
80	PCLフォント	0~99(キーオペレーター専用モードでフォントリストを印刷し、参照ください。)*	0
09	PCLシンホ゛ルテーフ゛ル	0~35 *	11
10	PCLピッチ	0.44~99.99 (ポイント)*	10.00
11	PCLホ°イントサイス*	4.00~999.75 (ポイント)*	12.00
12	PCLキ"ョウスウ	5~123 (行)*	60
13	PCL7y‡E)*	0:CR(キャリッジリターン)、1:CR+LF(ラインフィード)*	0:CR
14	A4,LTR <i>ፃ</i>	1:オフ、2:オン	1:オフ
19	キーオペレーター センヨウ	キーオペレーター専用の設定モードを開きたいとき。 ●パスワード(3桁)を入力してください。 (瓜~ 14ページ)	

お知らせ

^{*} No. 08~13の設定は、オプションのPDLユニット (DA-PC188) 装着時のみ表示され、 有効となります。

■ プリンター機能(キーオペレーター専用)

本機で印刷される場合、ご使用のパソコンのアプリケーションソフトにて印刷設定を行いますので、通常設定する必要は、ほとんどありません。

もし、本機で設定しても、で使用のアプリケーションソフトで設定された内容が優先されます。

もし、設定が必要となった場合は、パソコン関連知識のある方にご相談のうえ、設定し、印刷後は、設定前の状態に戻しておかれることをお勧めします。

●設定するときは、プリンター機能(一般用)の「19 キーオペレーター センヨウ」にて、キーオペレーター専用のパスワードを入力したときのみ、各モードが表示され設定可能となります。

No.	設定モード	設定内容	初期設定値(デフォルト値)
00	プリンター キ <i>ノ</i> ウ セッテイ	設定されたプリンター機能一覧を印刷したいとき。	
01	カンリョウ シ゛カン	パソコンから印刷ジョブ終端検出の受信待制限時間を変更したいとき。 1~999ビョウ	180ビョウ
02	メモリーフソクシ゛ アッシュク	メモリーフル時に、印刷品質は落ちるが、とりあえず印刷させたいとき、LOSSY形式で圧縮処理し、印刷させるかどうかを指定する。 1:オフ、2:オン	1:オフ
03	Iラ−ヘ° −シ゛インサツ	1:オフ、2:オン	1:オフ
05	テキスト インサツ	文字情報のみ印刷を指定したいとき。 1:オフ、2:オン	2:オン
07	フォントリストフ゜リント,PCL	1:チュウシ、2:カイシ *	1:チュウシ

お知らせ

■スキャナー機能(スキャナーパラメーター)

No.	設定モード	設定内容	初期設定値(デフォルト値)
00	スキャナー キノウ セッテイ	設定されたスキャナー機能一覧を印刷したいとき。	
01	カ ゙シツ	読み取りモードの初期値を変更したいとき。 1:モジ(文字中心の原稿)、2:モジ/シャシン(文字・写真/イメージ混在の原稿)、3:シャシン(写真/イメージ中心の原稿) ・カラー読み取り時は、「2:モジ/シャシン」の設定のみ有効です。	2:₹ジ/シャシン
02	アッシュク ケイシキ	読み取った原稿イメージデータの圧縮方式の初期値を変更したいとき。 1:MH、2:MR、3:MMR、4:JBIG	4:JBIG
03	カイソ゛ウト゛	読み取り解像度の初期値を変更したいとき。 1:フッウ(読み取りモードが「モジ」のみ)、2:チイサイ、3:サイミツ(モノクロ時)	2:7141
05	ソウシン ファイル タイプ。	イメージデータのファイル形式を選びたいとき。 1:TIFF/JPEG、2:PDF(モノクロ時TIFF、カラー時JPEG)	1:TIFF/JPEG


^{*} No. 07の設定は、オプションの PDL ユニット (DA-PC188) 装着時のみ表示され、有効となります。




設定のしかた(例)


■ 給紙カセットの用紙サイズを変更したいとき

給紙カセットの用紙サイズは、A4、B5、A5他のサイズに設定することができます。 設定するときは、キーオペレーター専用のパスワードが必要です。





指定したサイズに調整する







設定のしかた(例)

■ 部門カウンター管理機能を設定したいとき

部門毎の暗証番号 (ユーザーコード) の登録・管理や部門毎のコピー枚数の管理ができます。(最大50部門) 本機能の設定には、キーオペレーター専用の暗証番号入力が必要です。

部門カウンターをご使用になるときは、別途サービス設定が必要です。サービス実施会社へご依頼ください。









カウント値 を"0"にする

部門制限値

サイダ・イ ブ・スウ 01: 12345678



アンショウ バ`ソコ`ウ 01: 12345678




■ ネットワークの設定をしたいとき


本機をネットワークに接続するときは、下記の手順でネットワークのアドレス等を設定します。


「22 DHCP機能」の設定が「2:アリ」の場合は、設定の必要がありません。ネットワークのアドレス詳細は、部門のネットワーク管理者にご相談ください。本機能の設定には、キーオペレーター専用のパスワードが必要です。

1 上記手順1~6を設定する

ネットワーク設定については、事前の 予備知識が必要です。手順上で出てく る表示の意味が分からない方は、ネッ トワーク管理者へ設定をお願いしてく ださい。ネットワーク管理者がおられ ないときは、サービス実施会社へご依 頼ください。








モード


■ 基本操作





排紙トレイを止 まるまで引き出 す。


〈自動原稿送り装置:ADF〉



原稿ガイドを 最大50枚/A4 原稿幅に正し

く合わせます。

〈原稿台ガラス〉 原稿ガイド




コピー面を下向き

- ●原稿ガイドに正しく合わせ セットする。
- ●原稿を原稿台ガラスの左側に 合わせセットする。
- ●A6より小さい原稿はA6の枠 内にセットする。
- ●原稿ガイドにピッタリとすきま がないよう原稿をセットする。

お知らせ

●自動原稿送り装置(ADF)使用時のお願い


- ●次の特殊な原稿は使用できません。原稿台ガラスよりコピーしてください。 はがき用紙、画用紙、OHP フイルム、半紙、ラベル用紙、厚紙・薄紙、アート紙、 フィルム、感熱紙、和紙など
- ●また、次のような原稿は使用しないでください。 破れ、大きな穴やとじ穴(コンピュータ用紙)のある原稿、大きくカールしたり折 れのある原稿



原稿枚数は、上限表示/上限ガイドまで ·A4 サイズで 50 枚(75g/m²)

●オートクリアタイムについて

コントロールパネルでコピー動作を設定中に中断し放置すると、一定時間経過後(初期設 定:1分間)、設定されていた内容が解除されます。解除されるまでの時間は、ファンク ション設定モードで変更可能です。(配参 32ページ)



■ OHP フィルムやはがき、厚紙など、特殊紙にコピーしたいとき

コピー開始前







- ①背力バーを開ける。
- ②排紙されたコピーを受ける。
- ③コピー終了後、背力バーを閉じる。

お 願 い

● うすい用紙にコピーするときは、背力 バーを開けないでください。紙づまり の原因となることがあります。

お知らせ

●メモリーフルについて

原稿読み取り中に本機の内蔵メモリーがいっぱいになると、「メモリーヨウリョウオーバーツッ゙ケマスカ? 1:ルイ 2:イイエ」とメッセージが表示され、原稿の読み取りが中断されます。メッセージにしたがい操作してください。

「1:M」を選択したとき: メモリーフル表示が出た、1枚前までの読み取りを完了した

原稿までコピーされます。

「2:イイI」を選択したとき: 読み取ったすべての原稿のイメージが消去され、コピー動作

が中止されます。

(両面原稿を両面コピーモードでコピー中のときは、メモリーフル状態のままにしておくと、読み取ったすべての原稿イメージが消去されます。)

内蔵メモリー容量の増設をご希望のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●コピー部数設定について


最大コピー部数の設定は、最大999までですが、4~8桁まで入力することができる場合がありますが、この表示はコピー部数の表示ではありません。このときは、メッセージディスプレイが電話番号入力表示となり、ファクス機能に切り替わります。


●コピー部数制限について

ファンクション設定モードの部門カウンター管理で部門制限値が設定されているときは、 設定された制限値を超えた時点で、コピー部数の設定ができない場合があります。このと きは、キーオペレーターにご相談ください。




■原稿サイズと同じサイズでコピーしたいとき





■ 複数部コピーを自動丁合いしたいとき



ソート

複数部コピーが自動丁合い。

ノンソート コピーをそのまま排紙。


お知らせ

ソート/ノンソートの初期設定は、ファンクション設定モードで変更可能です。 (L 3 34ページ)

初期設定は下記の通りです。

ADF からコピー時: ソート **原稿台ガラスからコピー時**: ノンソート

■ 固定または任意倍率でコピーしたいとき











A4

任意倍率

50~200%の範囲で1%単位で 倍率設定可能です。









「こく」・「うすく」 キーで コピー濃度を調整する

D << - () --- (こく) キー

() 5ずく - () - () うすく」 キー

原稿種類を選ぶ

写真: 写真中心の原稿


文字/写真:文字/写真混在の原稿

文字: 文字中心の原稿

お知らせ

コピーサイズの用紙がカセットに無いとき

手差しトレイを使用する (配容 20ページ)



原稿台ガラスからコピー時

ソートモードを選択する場合には、**■**3 P34を 参照して設定ください。

ソートモードを選択し、複数部コピーしたとき は、下記の手順でコピーを継続してください。

ツキ゛ノケ゛ンコウカ゛ アリマスカ? 1:1/1 2:1/1

1: // → 他の原稿を手順1と4-②で読み取 ります。

2: イイエ → コピーを開始します。

3 固定倍率でコピー



▶ **A4** 🗁 : A4R

B5 □ : B5R

A5 □ : A5R

- カガキ :はがき

(はがきは、手差し トレイのみ)

任意倍率でコピー








最大200%(1%单位) ▼ 最小 50% (1%単位)

・押し続けると10% 単位で変わります。



コピー部数 (最大: 999)

お知らせ

コピーサイズの用紙がカセットに無いとき

・手差しトレイを使用する


(■ 20ページ)

A4サイズをはがきサイズにコピーしたと きは、A4原稿の縁の約15mm程度はコ ピーされないことがあります。

便利な機能

1 → 2


片面原稿を両面でコピーしたいとき



Nイン1コピー (**■**3748ページ) と 組合わせて使用可能です。

お知らせ

●手差しトレイからの両面 コピーはできません。



6 原稿台ガラスのみ 手順6~9を行う

ツキ゛ノ ケ゛ンコウカ゛ アリマスカ? 1:1/1 24/1



1: // 次の手順に進む

· [2:イイI] を選ぶと読み取られた 原稿が片面コピーされます。



■2 → 2 \ 2 → 1

2→2コピー

両面原稿を両面でコピーしたいとき







2→1コピー

両面原稿を片面でコピーしたいとき












お知らせ


- ●手差しトレイからの両面コピー はできません。
- ●面面原稿のコピーは、片面ずつ 読み取りさせてコピーしてくだ さい。
- 原稿読み取り中にメモリーフル 表示になった状態で放置すると、 読み取られた原稿イメージは消 去されます。





6 次の原稿(偶数ページ)を表にしてセットする


ケ゛ンコウノ ムキハ ソノママニシテ ADFI ゲンコウヲ セット

上記手順 1 でセットし、読み取りが 終わり、排紙された状態のまま(反転 された状態)で原稿をセットする。










お知らせ

何らかの原因で読み取られた両面のページ数が、最初に読み込まれた表面(奇数ページ)と次に読み込まれた裏側(偶数ページ)で一致しなかったときは、コピーが開始されず、エラー表示されます。また、読み込まれたイメージも消去されます。

この場合は、再度、手順 1 と 5-①~7で表面と裏面を全て読み込ませてください。



便利な機能


■N イン 1

2枚/4枚の片面原稿を1枚の 片面にコピーしたいとき

- 1 → 2 コピーと組合わせて 使用することが可能です。
- ●2 イン 1 コピー



●4イン1コピー




お知らせ

● 原稿内容の向き (縦 (タテ) / 横(ヨコ))が正しく設定され ていないと、下図 (Nイン1コ ピーイメージ一覧)の様に、 ページ順に整列したコピーが できません。そのときは、ファ ンクション設定モードで正し い原稿内容の向きに設定して ください。(123734ページ)





ABC





|6||手順6~10は、原稿台| ガラスからコピー時のみ

> ツキ゛ノケ゛ンコウカ゛ アリマスカ? 1:// 2**:**1I



1: //

次の手順に進む

・「2:イイエ」を選んだ ときは、読み取ら れた原稿のみが コピーされます。

10 ソートモード (**I**☎49ページ (あ知らせ)) を選択し、複数部コピー をしたときは、下記の手順でコ ピーを継続してください。

> ツキ゛ノケ゛ンコウカ゛ アリマスカ? 1:// 24:1I


1: // → 次の原稿を原稿台ガ ラスに置き 5- ③~9 で読み取ります。

2: イイエ → 2 部目以後のコピー を開始します。

Nイン1コピーイメージ一覧

モード	原稿	レイアウト
	(- \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	12 21
	1 2	
2イン1	A5074	
	A5のみ 1 2	12 21

10






リセット

11

本モードを

解除する



2 か 1 の場合と4 か 1 で 4 枚目の原稿で「スタート」 を押すと、コピーを開始し て手順10または11へ進み ます。

9 4 イン 1 コピーのみ

ツキ゛ノ ケ゛ソコウカ゛ アリマスカ? 1:ハイ 24イエ

1: M → 原稿の3枚目、4枚目 があるときは「ハイ」 を選び、手順7、8へ 進みます。

2: イイエ → コピーを開始します。

お知らせ

- ガラス面からのコピーでの出荷設定は「/ンソート」です。
- ●ファンクション設定モードのコピー 機能(一般用)「11:FBコピーシアゲデフォ ルト」で「ソート」に変更できます。

モード	原稿	レイアウト	
	- a e 4	1 - 80 1 - 80 <td< th=""></td<>	
4イン1	A5007- - N 6 4	1 2 1 3 2 1 3 1 3 4 2 4 4 3 4 2	
	A5003- 1 2 3 4	- 8 - 9 - 10	






便利な機能

■ダブルスカイショット


両面の小さな原稿 (A5サイズ以下) を片面ずつ 読み取り、片面 1 枚に並べてコピーしたいとき


原稿サイズ:

最大 A5 サイズ コピーサイズ: A4 A5タテの例



原稿の表面





お知らせ

- ●原稿台ガラス上が周囲の光の影響を受けると、原稿位置を誤検知するこ とがありますのでご注意ください。
- ●黒い外縁(白い縁がない)がある原稿は、黒い部分を正しくコピーされ ない(白く抜ける)ことがあります。このような場合には ADF を閉じ てコピーしてください。

■スカイショットモード

分厚い本などをADFを開けてコピーしたいとき

ADFを開けたままコピーしてもコピーの周囲が黒く汚れないスカイショッ トモード機能がご使用になれます。

ファンクション設定モードの初期設定は、スカイショットモード[1:打]で す。ご使用のときは「2:オン」にしてください。(配金 34 ページ)

1 ⋖መ೧

ADF開放

お知らせ

- ●原稿台ガラス上が周囲の光の影響を受けると、原稿位置を誤検知するこ とがありますのでご注意ください。
- ●黒い外縁(白い縁がない)がある原稿は、黒い部分を正しくコピーされ ない(白く抜ける)ことがあります。このような場合には ADF を閉じ てコピーするか、スカイショットモードを「1:オフ」にしてください。 (■34ページ)

50

6

ときは、読み取った




原稿の表面のみが コピーされます。 8 ソートモードを選択し、複数部コ 9 ピーをしたときは、下記の手順で


コピーを継続してください。

1: // → 次の原稿を手順 1 と 4-②~7で読み取り ます。

または A5 🗖

2: イイエ → コピーを開始します。







便利な機能

■ジョブメモリー


設定したコピーモードを本機に記憶させておきたいとき(1種類、M1)

- ●記憶させたコピーモードは電源スイッチを「OFF」にしても消えずに保存されます。
- ●新たにモードを設定すると、新しいモードが前のモードに上書きされ記憶されます。

ジョブの記憶のさせかた



記憶ジョブを呼び出しコピーする



お知らせ

●M1キーを押しても原稿サイズが 表示されない時は、原稿サイズを 設定ください。

■ 原稿台ガラスに原稿を置いた時のコピー動作組合わせ表

後の 機能設定 最初の 機能設定	a † □	Nイン1	λ- Σ	スカイショット	ダブルスカイショット
1 → 2	_	0	0	0	А
Nイン1	0		0	0	А
ソート	0	0	0	0	0
ズーム	0	0		0	0
スカイショット	0	0	0		А
ダブルスカイショット	×	×	0	А	_

◎:組合わせて使用できる。

×:組合わせて使用できない。

A:後から指定した機能が優先される。 一:設定できない、及び同一機能の組合わせ。

・スカイショット・ダブルスカイショット機能を用いる場合は、原稿台ガラスに原稿を置いてコピーして ください。

■ ADF に原稿を置いた時のコピー動作組合わせ表

後の 機能設定 最初の 機能設定	1 + 2	Z → S	a ↑ a	Nイン1	χ- _Δ
1 → 2	_	А	А	0	0
2 → 1	Α	_	Α	А	0
2→2	Α	А		А	0
Nイン1	0	А	А		0
ソート	0	0	0	0	0
ズーム	0	0	0	0	

◎:組合わせて使用できる。

×:組合わせて使用できない。

A:後から指定した機能が優先される。

一: 設定できない、及び同一機能の組合わせ。

 \cdot 2 → 1 コピー \cdot 2 → 2 コピーご使用時は、ADF に原稿を置いてコピーしてください。




ネットワークスキャナーを設定したいとき

■ 本機に表示させるパソコン名を登録する

添付のCD内のPanasonic-DMSをインストールし、Panasonicコミュニケーション・ユーティリティを起動してネットワークスキャナーの設定を行うことにより、本機に表示させるパソコン名を登録することができます。

お知らせ

- ●アドレスは60宛先まで登録できます。
- ●ネットワーク環境の原因としては、サブネットマスクグループが、で使用のパソコンと本機とで異なることが考えられます。サブネットマスクグループについては、ネットワーク管理者へお問い合わせください。



- ①Panasonicコミュニケーションユーティリティのアイコンを右クリックする。
- ②「ネットワークスキャナー設定 (S) | を選ぶ。


■ 本機で登録内容を確認する

上記で登録してご使用のパソコン名を本機で確認します。

お知らせ


●ネットワーク環境が原因で、本機でパソコン名の確認ができないときは、本機のコントロールパネルでパソコン名を直接登録してください。(配 3 58ページ) 本機に登録されたパソコン名を確認するときは、登録したパソコンで Panasonic コミュニケーションユーティリティが起動されていることを確認してください。Windows 画面の右下にアイコン(上記手順 1 参照)が表示されています。







①宛先名称(半角のみ(J))にパソコン名を入力する。 特殊文字は入力できません。詳細は、添付CD内のPanasonic-DMS 取扱説明書を参照してください。

②「OK」をクリックする。



- ① Panasonic コミュニケーション ユーティリティのアイコンを右ク リックする。
- ②「スキャナー受信通知(N)」を 選ぶ。
- ③「ポップアップ表示(P) | を選ぶ。







イメージを取り込みたいとき


■読み取りとパソコンへのイメージデータ転送

添付のCD内のPanasonic-DMSをインストール し、Panasonic コミュニケーションユーティリ ティを起動して、ネットワークスキャナーの設定 をしておくことで、本機で読み取ったイメージを ネットワーク経由でご使用のパソコンに転送し、 取り込むことができます。

ローカル接続

本機とご使用のパソコンをネットワークを経由せ ずに、直接LANケーブルで接続して使用すること が可能です。(配 64ページ)

- ●LAN ケーブルは、クロスタイプを使用します。
- ●ネットワークの設定をします。 (本機およびご使用のパソコン)











詳細は、添付 CD 内の Document Management System の取扱説明書を参照 してください。

読み取りモード・解像 度を選ぶ





(左側:モノクロ / 右側:カラー読み取り時)

細密 : 600 x 600 dpi/300 x 300 dpi 小さい: 300×300 dpi/150 x 150 dpi

「細密」「小さい」のいずれも選択してい ないとき

普通*: 150 x 150 dpi/75 x 75 dpi (*読み取りモードで文字を選んだとき のみ、選択できます。)

読み取りモードを選ぶ

写真: 写真中心の原稿

文字/写真:文字/写真混在の原稿 文字: 文字中心の原稿

(カラー読み取り時は、文字/写真の

みです。)

読み取り濃度を調整する (モノクロ読み取り時)





白黒写真等の中間調(ハーフ トーン) 原稿をモノクロで読み 取るときセレクトモードのグ レースケールを「オン」にする ことでより鮮明に読み取ること ができます。

読み取り濃度を調整する (カラー読み取り時)





モノクロ (ランプ消灯時)






ノウト゛ キリカエ NO.**=**■ 1:Jントラスト 2:対下

- ①「うすく」または「こ くしキーを押す。
- ②「1|か「2|を選ぶ。
- ③「こく」「うすく」キー で調整し、「セット」 キーを押す。

ファイル名、圧縮形式やグレースケールを設定したいとき (📭 60ページ)



データ転送先のパソコンを選択する*



「1:ハイ」を選択したときは、

手順5、6を行う



アドレス帳

■ パソコンから本機にパソコン名の登録ができないとき

ネットワーク上の制限 (サブネットマスクグループが本機とパソコンで異なる) 等で、ご使用のパソコンより本機 にパソコン名の登録ができないときは、本機のコントロールパネル上でご使用のパソコン名を登録してください。



2 | 2004-07-01 04:28 | 3\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}2\)\(\frac{1}{2}\)\(\frac{1}2\)\(\frac{1}2\)\(\frac{1}2\)\(\fr



3 ファンクション センタク (1-2 パンゴ・ウ ヲ イレル マタハ v ^



7 1:77/97 F FODD 2:97/91/20 FODD



1 または 2 ワンタッチ 短縮

お知らせ

* 選択したワンタッチキーが、ファクス/Eメールの宛先として、既に登録済みのときは、そのキーを押してもピピピ音が鳴り、「ウケッケデキマセン」と表示します。

8 ワンタッチのとき

「ロンタッチャ、タン マタハ v ^



短縮のとき

タンシュク [__] バンコ゛ウ ヲ イレル マタハ v ^



短縮番号(2桁)

例:[S13]

9 IP 7 h " V7 <1 >>



例: 10.74.252.66 1→0→*→7→4→*→2 →5→2→*→6→6

- ●「.」を入力するときは「*」を押す。
- ●入力したIPアドレスを訂正するときは、カーソル(■)を訂正したい数字の上に移動させ、新しい数字を入力してください。

■ 本機に登録されたパソコン情報を変更・削除したいとき

1

上記手順1~8を行う。

2 変更したいとき

IPアト、レス 10.74.252.66



入力したIPアドレスを訂正する ときは、カーソル(■)を訂正し たい数字の上に移動させ、新し い数字を入力してください。

13>


2 削除したいとき

IPアト・レス 10.74.252.66



た後に手順8~12-①を繰


り返す。



クリアー 入力した文字を訂正するときは、訂正する文字の

● 後ろ側にカーソル(■)を移動し、「クリアー|キー

を押してから新しい文字を入力する。






読み取り・転送デー

■スキャナーパラメーター








7 [スキャナー ハ°ラメータ (0-5) ハ゛ンコ゛ ウヲ イレル**■** マタハ v ^



または

ファンクション設定モードを設定 してください(№37ページ)

■スキャナー機能設定一覧の印刷、 画質、圧縮形式、解像度や送信 ファイル形式の設定が行えます。




■セレクトモード


ファイル名や圧縮形式、グレースケールを一時的に指定したいとき




ファイル名を付けたいとき




圧縮形式を指定したいとき




60









- * グレースケール "オン" 写真原稿をモノクロで読み取りたいときに は、グレースケールをオンにしてください。
 - ①白黒写真等の中間調 (ハーフトーン) 原稿 をモノクロで読み取るときセレクトモー ドのグレースケールを「オン」にすること でより鮮明に読み取ることができます。

61

②カラー写真文字や線画の原稿 のときは、本モードを「オフ」 で使用してください。

(1

(2

または




読み取ったイメージを他のプリンターで印刷したいとき

■リモートコピー

読み取ったイメージをネットワーク内のPCに接続されている他のプリンターで印刷することが可能です。(PC:パソコン)本機能をご使用になるときは、プリンターが接続されているPCを登録しておく必要があります。また、そのPCにPanasonic-DMSがインストールされ、Panasonic コミニュケーションユーティリティの設定を事前にしておく必要があります。詳細は、添付CD内のDocument Management Systemの取扱説明書を参照ください。




カラー原稿の例:





お知らせ

* 印刷するプリンターは PC にインストールされた「Panasonic-DMS ソフトウェア」内の Remote Copy Configuration 画面上で設定されたプリンターです。



お知らせ

- 1. カラーモードに設定されると、カラー ランプが点灯します。
- 2. カラーランプ点灯中に、カラーキーを 押すとカラーランプが消灯しモノクロ モードに設定されます。

次の原稿をセットし、スタート キーを押す。

2:41

読み込む原稿がないとき 読み取られたイメージが選択さ れた PC に転送されます。



PC に接続されたプリンターで 印刷されます。

・印刷するプリンターは PC に インストールされた 「Panasonic-DMS ソフト ウェア | 内の Remote Copy Configuration 画面上で設定 されたプリンターです。




ネットワークを経由しないで直接パソコンに取り込みたいとき


■ローカル接続

1

本機とパソコンの電源ス イッチを「OFF」にする。 **2** 本機とパソコンをLANケーブル(クロスタイプ)で 直接継ぐ。







(パソコン背面)

[5]

本機とパソコンの電源 スイッチを「OFF」、 「ON」する。



パソコン名を本機に 登録する。

(123 58 ページ)



原稿を読み取り、パソコン へ転送する。

(№56ページ)

お知らせ

ストレートタイプのLAN ケーブルは、使用できません。 LANケーブルについての詳細は、ネットワーク管理者にお問い合 わせください。

すでに、いずれかの社内ネットワークに接続されているときは、 現在のネットワークの設定状況を事前に記録してください。不具 合が発生した時に、元のネットワーク設定に戻せるようにしてく ださい。

ネットワーク設定については、事前の予備知識が必要です。右記の手順で出てくる表示の意味が分からない方は、ネットワーク管理者へ設定を依頼してください。ネットワーク管理者がおられないときは、サービス実施会社へご依頼ください。

5

3

本機とパソコンの電源ス イッチを「ON」にする。 4

本機とパソコンにネットワークアドレスを入力する。

●IPアドレスとサブネットマスクのみ。

IP: 192.168.0.1 (本機)

192.168.0.2 (パソコン)

サブネットマスク: 255.255.255.0

(本機とパソコンは同一アドレス)

● ネットワークアドレスの入力方法:

本機: ■ 13740ページ

パソコン: 下記参照



詳細は、各 Windows の取扱説明書を参照してください。

Windows 2000



マイネットワーク」を右クリックし、「プロパティ(R)」を選ぶ。



②「ロー加IJア接続」を右ク リックし、「プロパティ(R)」 を選ぶ。



- ③「インターネットプロトル(TCP/IP)」を選ぶ。
- ④「プロパティ(R)」をク リックする。
- ⑦ [OK] をクリックする。



- ⑤ 「次のIPアト"レスを使う(S)」を 選択し、IPアト"レス(P)、サフ" ネットマスク(U)を入力する。
- ⑥ [OK] をクリックする。

Windows XP



- ①「コントロールパネル」を開く。
- ② クラシック表示に切り 替える。



③「ネットワーク接続」を選ぶ。



(4)「ロ-カルエリア接続」を右クリックし、「プロパティ(R)」を選ぶ。



- ⑤「インターネットプロトル(TCP/IP)」を選ぶ。
- ⑥「プロパティ(R)」を選ぶ。
- 9 「閉じる」をクリックする。



- ⑦ 「次のIPアドレスを使う(S)」 を選択し、IPアドレス (P)、サブ・ネットマスク(U)を 入力する。
- ı⑧ 「OK」 をクリック する。



? せ 様

■UF-9000 (本体部)

形 式	卓上型
原稿台方式	固定
複写原稿	シート・ブック (最大 A4)
複写方式	レーザー電子写真方式
定着方式	ヒートローラー定着方式
現像方式	乾式 1 成分現像方式
解像度	600 dpi
操作表示方式	液晶ディスプレイ
複写サイズ	A4、B5、A5、はがき
画像欠け幅	5.0 mm 以内
ウォームアップタイム	約 18 秒(20℃)(電源投入時 / シャットダウン時)
ファーストコピータイム	約 10 秒 (A4 ☑ 、給紙カセット 1 よりコピー時)
連続複写速度	約 18枚/分(A4 ┏)
複写倍率	等倍: 1:1 拡大: 1.41, 1.15 縮小: 0.87, 0.71 ズーム:50%~200% (1%単位)
給紙方式	給紙カセット(250枚)+手差しトレイ(1枚)(はがきは手差しトレイのみ) (オプション) 増設給紙ユニット(550枚×1段)
用紙厚	給紙力セット:60 g/m² - 105 g/m² / 75 g/m² - 90 g/m² (両面コピー時) (手差しトレイ:60 g/m² - 165 g/m²)
連続複写枚数	最大 999 枚
電源	AC 100 V、50/60 Hz
消費電力	最大 900 W 節電モード、スリープモード、 シャットダウンモード時の消費電力量(№ 14 ページ)
寸法(幅x奥行x高さ)	462 mm × 506 mm × 523 mm
質 量	約22 kg

■ 自動原稿送り装置(ADF)

原稿セット枚数	最大 50 枚 /A4、B5、A5 75 g/m²
原稿サイズ	A4/B5/A5
原稿紙厚	55 g/m² - 105 g/m²
電源	本体より供給

仕 様

■ネットワークスキャナー

読み取り方法		CCDイメージセンサー			
読み取り速度 (転送速度は含まず)		白黒: 約2.9 秒(A4) カラー:約12 秒(A4)			
解像度 (白黒)		普通 * 150 × 150 dpi、小さい 300 × 300 dpi、細密 600 × 600 dpi			
	(カラー)	普通 * 75 × 75 dpi、小さい 150 × 150 dpi、細密 300 × 300 dpi			
最大読み	(プラテン)	210 mm × 297 mm			
取り領域	(ADF)	210 mm × 297 mm			
両面読み取	לצ	無し			
読み取りも	≣−ド	文字、文字/写真、写真(カラー読み取り時は、文字/写真のみ)			
読み取り降		白黒2値、256 階調グレースケール、カラー(24 ビットカラー)			
圧縮形式		白黒 : MH、MR、MMR、JBIG グレースケール、カラー: JPEG			
ファイル州	ジ式	白黒 : マルチページ TIFF、PDF グレースケール、カラー: JPEG、PDF			
宛先指示		PC、FTP、プリンターのいずれか 1 宛先のみ			
ポップアップダイアログ表示					
プロトコル	V	LPR、TCP/IP			
対応 OS		Windows 98 / Me / NT 4.0 / 2000 / XP / 2003 Server			

^{*} 読み取りモードが「文字」のときのみ、フッウ(普通) を選択できます。

■ 増設給紙ユニット (DA-DS188) (オプション)

用紙サイズ	A4 / B5		
用紙厚	60 g/m² - 105 g/m² / 75 g/m² - 90 g/m² (両面コピー時)		
電源	本体より供給		
寸法(幅x奥行x高さ)	450 mm × 383 mm × 140 mm		
質 量	約5 kg		

●製品改良のため、記載事項が一部変更になることがありますのでご了承ください。

アフターサービスについて

1.保証書(別に添付してあります)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後大切に保管してください。

保証期間-お買い上げ日から本体 1 年間

2. 修理を依頼されるとき

■3 28ページの「異常と思われるとき」に従って調べていただき、直らないときには必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、サービス実施会社に修理をご依頼ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店またはサービス実施会社が出張修理させていただきます。 お買い上げの販売店またはサービス実施会社にご依頼にならない場合には、保証書表面に記載されていま す電話先へお問い合わせください。

連絡していただきたい内容

- ●ご住所・ご氏名・電話番号
- ●製品名・品番・お買い上げ日
- ●故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
- ●訪問ご希望日

■保証期間がすぎているときは

お買い上げの販売店または、サービス実施会社へご依頼ください。

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理をさせていただきます。

販売店またはサービス実施会社にご依頼にならない場合には、保証書表面に記載されています電話先へお 問い合わせください。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)は、製造打ち切り後、5年間保有しております。

4. アフターサービスなどについて、おわかりにならないとき

お買い上げの販売店・サービス実施会社または保証書表面に記載されています電話先へお問い合わせください。

■オプション

品 名	品 番	内容
増設給紙ユニット	DA-DS188	給紙カセット2(550枚)
メモリーボード(16 MB)	DA-SM16B	電子ソート用
メモリーボード(64 MB)	DA-SM64B	電子ソート用
メモリーボード(128 MB)	DA-SM28B	電子ソート用
メモリーカード(2 MB)	UE-410046-AZ	G3 通信用ページメモリー
メモリーカード(4 MB)	UE-410047-AZ	G3 通信用ページメモリー
メモリーカード(8 MB)	UE-410048-AZ	G3 通信用ページメモリー
機能拡張ユニット	DA-EM600	PDL ユニット用
ハンドセット	UE-403146	_
済スタンプ	UG-4105-2	_
PDLユニット	DA-PC188	プリンターコントローラー PCL6 用*

^{*} PCL6 は、HP(米国ヒューレットパッカード社)のページプリンター言語です。

■用紙

良好なコピーをおとりいただくため、できるだけ当社の推薦紙をご使用ください。(詳細は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。)

■ 消耗品

品	名	品 番	内	容	
プロセスカートリッジ		DE-3360	オールインワンカートリッジ		
電池		CR2032	ボタン電池		

(詳細は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。)

お知らせ

●各オプションおよび組合わせについての詳細は、お買い上げの販売店または、サービス実施会社へお問い合わせください。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品番 UF-9000
販売店名	T ()	-	
サ ー ビ ス 実 施 会 社 名	a ()	-	

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 オフィスネットワークカンパニー

〒153-8687 東京都目黒区下目黒2-3-8 電話(03)3491-9191

PJQMC0045YA Ko0704-6037 (01)